

Instruktion – Bund til redskabsskur

Hvis skuret ønskes isoleret i bunden, kan konstruktionen udføres ved først at montere en vindspærre. Herefter monteres musesikkert trådnet som vist på billederne. Afsluttes med lister for en pæn og holdbar finish.



Lolland Savværk ApS



Ansvar og selvbyg

Denne byggevejledning er udarbejdet som generel vejledning til selvbyg. Opførelsen sker på købers eget ansvar. Lolland Savværk ApS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, bygninger, materialer eller følgevirkninger, som måtte opstå i forbindelse med opførelsen, brugen eller ændringer af konstruktionen. Det er købers ansvar at sikre, at byggeriet overholder gældende love, bygningsreglementer, lokale bestemmelser og myndighedskrav. Lolland Savværk ApS påtager sig intet ansvar for projektering, fundering, montage eller færdigt byggeri udført af køber eller tredjemand. Ved afvigelser fra vejledningen, brug af alternative materialer eller ændringer i konstruktionen ophører ethvert ansvar fra Lolland Savværk ApS.