

## Instruktion – Montering af tagpap

### Indholdsfortegnelse

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1. Montering af OSB-tagplader .....     | 2 |
| 2. Montering af aluminiumskanter .....  | 3 |
| 3. Udlægning af tagpap .....            | 4 |
| Pause og overblik.....                  | 5 |
| 4. Vinterarbejde og færdiggørelse ..... | 6 |
| Ansvar og selvbyg.....                  | 7 |

## 1. Montering af OSB-tagplader

Skrue OSB-pladerne fast med de medfølgende skruer. Samlingerne behøver ikke ligge over et spær. Ved tagfod føres OSB-pladerne 7 cm ud over spærrene, hvis der skal monteres tagrende. Ved kip føres pladerne 3 cm ud over spærrene.



## 2. Montering af aluminiumskanter

Søm aluminiumskanterne fast med papsøm. Nederst monteres alu-tagfod. Ved gavle samt top monteres alu-vindskeder.



## 3. Udlægning af tagpap

Rul tagpappen ud, og fjern plastfolien fra bagsiden. Placér banen korrekt, så næste lag kan monteres med korrekt overlap. Tagpappen sømmes med papsøm i overlappet før næste bane rulles ud. Ved samlinger i længderetningen skal overlappet opvarmes, medmindre arbejdet udføres på en meget varm sommerdag. Alternativt kan der anvendes tagpapsklæber.



## Pause og overblik

Når du alligevel arbejder i højden, så tag et øjeblik til at skabe overblik over arbejdet – og nyd udsigten.



## 4. Vinterarbejde og færdiggørelse

Opføres hytten i vinterhalvåret, kan tagpappen med fordel opvarmes let med en ukrudtsbrænder, mens den rulles ud. Herved aktiveres klæbelaget straks, så tagpappen klæber direkte til underlaget, og papsøm i overlappet kan undlades. Arbejdet er nu færdigt – enkelt og ligetil.



## Ansvar og selvbyg

Denne byggevejledning er udarbejdet som generel vejledning til selvbyg. Opførelsen sker på købers eget ansvar. Lolland Savværk ApS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, bygninger, materialer eller følgevirkninger, som måtte opstå i forbindelse med opførelsen, brugen eller ændringer af konstruktionen. Det er købers ansvar at sikre, at byggeriet overholder gældende love, bygningsreglementer, lokale bestemmelser og myndighedskrav. Lolland Savværk ApS påtager sig intet ansvar for projektering, fundering, montage eller færdigt byggeri udført af køber eller tredjemand. Ved afvigelser fra vejledningen, brug af alternative materialer eller ændringer i konstruktionen ophører ethvert ansvar fra Lolland Savværk ApS.